



Monteringsvejledning for Delco Caliper



Fitting Instructions for Delco Caliper



Anbauanleitung für Delco Bremssattel



Montage instructies voor Delco remzadels



Instruction de montage pour etriers „Delco“
(en principe sur les voitures Opel ou G.M.)



Monteringsanvisning för Delco bromsok



Instrucciones para instalar la pinza Dleco



Uputstvo za montažu Delco čeljusti



Uputstvo za ugradnju Delco kočionih klešta



Monteringsvejledning for Delco Caliper

Anvend venligst tilspændingsmoment NM95 = 9,5 kg. når caliperen monteres på styrespindlen. Kontroller efter monteringen at tolerancen ved glidebos er fordelt ens, så caliperen glider let.



Fitting Instructions for Delco Caliper

When fitting caliper to suspension strut, tighten bolts to NM95 = 9,5 kg. using torque wrench. Make sure after the caliper is mounted, that the tolerances at the glide-bushes are even, the caliper should glide easily.



Anbauanleitung für Delco Bremssattel

Benutzen Sie bitte bei Montage des Bremssattels am Bremssattelträger einen Drehmoment von NM95 = 9,5 kg. Kontrollieren Sie nach Anbau, dass die Toleranz am Gleitbuchsen gleichmäßig verteilt ist, so dass der Bremssattel leicht gleitet.



Instruction de montage pour etriers „Delco“ (en principe sur les voitures Opel ou G.M.)

Quand vous montez létrier sur l'amortisseur „Jambe de Force“, assurer vous que les serrages soient faits à la clé dynamométrique (Serrage: NM95 / 9,5 kg.). Des que l'que létrier est monte assurer vous que les tolerances pour les colonnettes soient égales, létrier doit glisser facilement.



Montage instructies voor Delco remzadels

Bij montage van het remzadel de bevestigingbouten aantrekken met 95 NM = 9,5 kg. (met een momentsleutel). Na montage controleren of de tolerantie op de geleidingsbussen gelijk is, het remzadel moet gemakkelijk (licht) heen en weer te bewegen zijn.



Monteringsanvisning för Delco bromsok

Fastsättningsbultarna skall åtdragas med NM95 = 9,5 kg. vid monteringen av oket på styrspindeln. Kontrollera efter monteringen att toleransen är jämnt fördelad i glidbussningarna samt att oket glider lätt på dessa.



Instrucciones para instalar la pinza Dleco

Cuando la pinza se fija al tirante, ajustar los tornillos a NM 95 = 9,5 kg. usando una llave de torsión. Asegúrese después de montar la pinza que las tolerancias y los bujes de deslizamiento están nivelados, la pinza debería deslizarse con facilidad.



Upustvo za montažu Delco čeljusti

Naglašavamo, da kod montaže kočione čeljusti, stežete s moment ključom u vrijednosti od 95 Nm = 9,5 kg. Pažljivo prekontrolirati ravnomernost klizanja kliznih prstenova.



Uputstvo ugradnje Delco kočionih klešta

Kod montaže kočionih klešta, stezati s moment ključem u vrednosti od 95 Nm = 9,5 kg. Pažljivo prekontrolisati ravnomernost klizanja kliznih prstenova.